

## Westernblot 一站式高效解决方案之

### 即用型转膜滤纸

#### 【背景介绍】

WesternBlot，也称免疫印迹杂交，通常简称为 WB，在 WB 的转膜过程中，转膜滤纸是一种不可或缺的耗材。

即用型转膜滤纸，又称预裁切转膜滤纸，也叫转印滤纸，是北京博泰斯生物技术有限公司 ( Biotides ) 为方便广大科研工作者推出的一种高性价比转膜滤纸，长宽为 100\*75mm，厚度为 1mm( 货号 WB1701、WB1702 )；不用另行裁剪，方便使用。湿转中正负极各 1 片即可，并可反复使用数次。性能上可完美替代伯乐 1703932，性价比却高很多。

#### 【产品介绍】



即用型转膜滤纸，又称预裁切转膜滤纸，也叫转印滤纸  
长\*宽\*厚 ( mm )：100\*75\*1.0

#### 【使用介绍】

- ※ 先在转移缓冲液中浸湿
- ※ 湿 转：正负极各 1 片  
半干转：正负极各 2-3 片
- ※ 使用后压平晾干，可反复使用数次

#### ∴∴温馨提示∴∴

为防止短路，半干转印时转印滤纸不能大于胶的大小，一致即可；湿转不存在此问题。

#### 【货号规格】

货号	品名	规格	厂家
WB1701	转膜滤纸，即用型	200 片	Biotides
WB1702	转膜滤纸，即用型	50 片	Biotides